

HW800P

보조배터리 & 손난로

USER MANUAL

· 본 제품의 사용 전 꼭 주의 깊게 사용 설명서를 읽어 주시기 바랍니다.
 · 본 사용 설명서는 사전 통보 없이 변경될 수 있음을 알려 드립니다.
 · 본 사용 설명서와 실제 기기 동작 사이에는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
 · 자세한 제품 문의는 www.fusionfnc.co.kr 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.

사용상 안전을 위해 필히 주의사항을 읽어 주시기 바랍니다.

주의사항

- 화기의 주변에서 제품을 사용하거나, 보관하지 마십시오.
- 물 또는 액체에서 멀리 떨어진 곳에서 사용하거나 보관하십시오.
- 제품을 장시간 충전하지 마십시오.
- 한 부위에 장시간 손난로 기능을 사용할 경우 저온 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 영유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 영유아의 경우 피부가 연약하기 때문에 손난로 기능을 사용 중 저온 화상의 우려가 있으니 보호자의 주의가 필요합니다.
- 5V 2A를 초과하는 충전기로 제품을 충전 시 제품에 무리가 있을 수 있으니 5V 2A 충전기를 사용하시기 바랍니다.
- 제품의 방전을 방지하기 위하여 제품을 사용하지 않을 때에도 2~3개월에 한번 제품을 완전히 충전을 하여야 합니다.
- **제품 충전 중에는 손난로 기능을 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있을 수 있습니다. 꼭 충전 시 전원을 끄고 충전하십시오.**
- 본 제품을 던지거나 전자기장 또는 압력장치에 넣지 마십시오.
- 사용 중 이상한 냄새, 열기, 피크리짐, 색상 변화 또는 평소와 다른 반응이 발생되면 사용을 중지하십시오.
- 누출액이 있거나 제품에서 이상한 냄새가 나는 경우 제품사용을 중단해 주세요.
- 전해액이 누출되어 눈에 들어가면 눈을 비비지 말고 깨끗한 물에 씻은 후 즉시 병원에 가십시오. 적절하고 빠른 조치를 취하지 않으면 눈에 손상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리하지 마세요.
- 흔들어서 달그락 거리는 소리가 나면 사용을 중단해 주세요.

제품특징

- 8,000mAh 용량의 보조배터리 기능
- 따뜻한 양면 발열 손난로 기능
- LED로 설정 온도 확인과 배터리 잔량 확인
- 3단계 온도조절 기능
- 안전한 과열 방지 기능


제품구성

- HW800P
- USB 충전케이블
- 전용 파우치
- 사용자 설명서

제품사양

- 배터리 용량 : 8,000mAh
- 입력 : 5V/2A
- 출력 : 5V/2A
- 규격 : 104×65×27mm / 180g
- 작동온도 : -20℃~60℃
- 충전 시간 : 약 4시간
- 사용 시간 : 최대 10시간 (추운 외부에서 사용 시 동작시간이 더 짧아질 수 있습니다)
- 온도 : 40~55℃

제품 외관 설명



1. 디지털 스크린
2. USB output
3. 전원 및 작동 버튼
4. micro 5pin USB input
5. Type-C USB input

충전방법

1. PC USB포트 또는 다른 충전장비(별도 구매)에 USB 케이블을 연결하십시오.
2. 충전 중일 때에는 디지털 스크린의 [In]이 점등됩니다.
3. 충전시간 : 약 4시간 (처음 제품을 받았을 때 제품을 완전히 충전하신 후 사용하는 것이 좋습니다.) [반드시 충전용 어댑터의 정격 출력 확인 후 충전하시기 바랍니다. 5.0V / 2.0A 이하의 제품만 사용해주시십시오]

충전시 주의사항

- 5V 2A 이상의 고속 충전기로 충전 시 배터리가 과열되어 제품 고장의 원인이 됩니다. 삼성, LG 등 최신 스마트폰 및 태블릿PC의 충전기는 5.0~9V로 충전하는 고속 충전기 이므로 사용하지 마시기 바랍니다.
1. 반드시 충전용 어댑터의 정격 출력 확인 후 충전하시기 바랍니다. (5.0V 2.0A 이하의 제품만 사용해주시십시오)
 2. 장시간 충전 시 배터리 수명이 줄어들고 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 3. 충전 시 제품에서 심한 발열이나 이상 증상이 생기면 충전을 중단하고 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
 4. 차량용 충전기로 제품 충전 시에도 5.0V / 2.0A 이하의 출력과 과출력 차단 회로가 있는 충전기를 사용하시기 바랍니다.

배터리 용량 확인방법

· 전원 버튼을 짧게 눌러 제품의 디지털 스크린으로 배터리 잔량을 확인 할 수 있습니다.




손난로 온도 확인방법

· 제품의 디지털 스크린으로 손난로 온도를 확인 할 수 있습니다.



조작방법

디지털 모니터 확인 방법



손난로 기능 사용 방법

1. 전원이 꺼져있는 상태에서 전원 버튼을 4~5초간 누르면 손난로기능이 작동됩니다.
2. 전원 버튼을 짧게 누르면 1~3단계 모드 변경이 가능합니다.
3. 전원 버튼을 4~5초간 누르면 손난로 기능이 종료됩니다.

보조배터리 기능 사용 방법

1. 충전하고자 하는 제품을 USB 포트에 연결하면 자동으로 인식하여 보조배터리 기능이 작동됩니다.
 2. 보조배터리 동작시에는 [Out]표시등이 들어옵니다.
 3. USB 포트의 연결을 해제하면 보조배터리 기능은 자동으로 종료됩니다.
- ※ 손난로와 보조배터리의 기능은 동시에 작동하지 않습니다.

A/S 및 제품 문의

- A/S 및 제품 문의 www.fusionfnc.co.kr로 접속하셔서 고객지원 Q&A 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.
- 오배송/상품 불량 등의 경우 [배송 완료 2일 이내]에 게시판을 글을 남겨 주시고 반송해주세요.
- 오배송/상품 불량이 아닐 경우 왕복 택배비는 고객님의 부담하셔야 처리가 가능합니다.

KC인증

- 품목명 : 전지
- 모델명 : HW800P
- 인증번호 : R-R-FNC-HW800P / YU10733-20001
- 정격 : 3.7V 8,000mAh
- 입력/출력 : 5V/2A
- 수입/판매원 : (주)퓨전에프앤씨
- A/S전화번호 : 031)8028-2010
- 제조사 : SHENZHEN HONG YU TAI ELECTRONIC CO., LTD
- 제조국 : 중국
- 제조연월 : 별도표기

