

BT-V3 블루투스 스피커

USER MANUAL

주의사항

- 본 제품에 무리한 힘을 가하거나 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 매우 춥고 더운 지역, 습하고 먼지 낀 지역에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 기기 오작동을 일으킬 수 있는 강한 자기력을 가진 물체 및 지역에서의 사용을 금지합니다.
- 물이나 기타 액체 물질로부터 멀리하시기 바랍니다.
- 만일 물이 스며든 경우, 즉시 전원을 OFF 하고 외부 물기를 닦은 후 통풍이 잘 되는 곳에서 완전 건조 후 사용하십시오.
- 본 제품은 리튬이온배터리락이 포함 된 제품으로 24시간 이상 충전을 하지 마시고, 사용하지 않을 경우 충전 케이블을 분리해주시기 바랍니다.
- 본사는 사용자 임의의 기기 수리, 배터리 교체 등으로부터 오는 기기 장애에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 기기를 임의로 분해 및 수리, 변경을 하는 경우 AS를 받을 수 없습니다.

제품특징

- 10W 출력 더블 드라이버 유닛
- 1,800mAh 고용량 배터리
- TF카드 지원(MP3 재생)
- AUX/ FM 라디오 지원


제품구성

- BT-V3
- USB 충전케이블
- 사용자 설명서
- AUX 케이블

제품사양

- 블루투스 버전 : 5.0
- 사용거리 : 최대 10M
- 무게 : 873g
- 사이즈 : 204x76x94mm
- 출력 : 10W
- 리튬 배터리 1,800mAh
- 충전 시간 : 약 3시간
- 연속재생시간 : 약 6시간 (사용 환경 및 볼륨 크기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 충전 전압/전류 : 5V / 1A

외관 및 버튼설명



충전방법

1. PC USB포트 또는 다른 충전장비(별도 구매)에 USB 케이블을 연결하십시오.
2. 충전 중일 때에는 빨간색 LED가 들어옵니다.
3. 충전이 완료 되면 빨간색 LED가 꺼집니다.
4. 충전시간 : 약 3시간
(처음 제품을 받았을 때 제품을 완전히 충전하신 후 사용하는 것이 좋습니다.)
[반드시 충전용 어댑터의 정격 출력 확인 후 충전하시기 바랍니다. 5.0V / 1.2A 이하의 제품만 사용해주시시오]

충전시 주의사항

1. 5.1V 이상의 고속 충전기로 충전 시 배터리가 과열되어 제품 고장의 원인이 됩니다. 삼성, LG 등 최신 스마트폰 및 태블릿PC의 충전기는 5.0-9V로 충전하는 고속 충전기이므로 소형 배터리를 사용하는 블루투스 제품을 충전하지 마세요.
1. 반드시 충전용 어댑터의 정격 출력 확인 후 충전하시기 바랍니다. (5.0V / 1.2A 이하의 제품만 사용해주시시오)
3. 장시간 충전 시 배터리 수명이 줄어들고 고장의 원인이 될 수 있습니다.
4. 충전 시 제품에서 심한 발열이나 이상 증상이 생기면 충전을 중단하고 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
5. 차량용 충전기로 제품 충전 시에도 5.0V / 1.2A 이하의 출력과 과출력 차단 회로가 있는 충전기를 사용하시기 바랍니다.

블루투스 연결하기

- 블루투스를 지원하는 기기(스마트폰, 태블릿, PC 등)를 연결해서 음악 감상이 가능합니다. 블루투스를 지원하는 기기(스마트폰, 태블릿, 노트북 PC 등)를 연결이 가능합니다.
1. BT-V3의 전원 스위치를 누르면 전원이 켜지면서 자동으로 페어링 모드로 바뀌고 스피커 상태 표시등에 파란색 LED가 빠르게 깜박입니다.
 2. 스마트폰(태블릿, PC 등)에서 블루투스로 들어가 검색을 눌러 주십시오.
 3. BT-V3가 나타나면 선택해 주십시오. (비밀번호를 물어보는 경우 '0000' 입력)
 4. 연결이 완료되면 상태 표시등 파란색 LED가 천천히 깜박입니다.
 5. 스마트폰에서 나오는 소리를 BT-V3 스피커를 통해 들을 수 있습니다.
 6. 스마트폰에서 음악 재생 중일 경우 BT-V3 스피커 조작 버튼을 이용해 재생/일시정지, 이전/다음 곡 이동을 할 수 있습니다.
- [주의사항 : BT-V3 모델이 블루투스를 통해 연결되어 있을 경우 다른 스마트폰에서는 연결이 되지 않습니다. 다른 스마트폰에 연결할 때에는 블루투스 연결을 해제하고 타기기에 연결하시기 바랍니다.]

TF카드 모드(MP3 재생)

1. TF 카드에 MP3 파일을 저장한 다음 TF카드 슬롯에 연결합니다.
 2. TF 카드 메모리가 연결되면 자동으로 음악 재생을 시작합니다. (자동으로 재생이 안 되는 경우 제품의 M 버튼을 짧게 눌러 TF 카드 모드로 변경해 주십시오.)
 3. BT-V3에 있는 버튼을 이용하여 재생/일시 정지, 다음/이전 곡 이동, 볼륨 조절이 가능합니다.
- [주의사항 : MP3 파일을 저장하실 때에는 DRM 설정이 없는 파일을 다운로드해 저장 하시기 바랍니다. DRM 설정이 되어 있는 파일은 BT-V3에서 인식하지 못합니다.]
- [주의사항 : 메모리카드 FAT32방식에서 작동만 합니다. 작동이 되지 않는 경우 메모리 카드 자료를 백업하신 다음 FAT32방식으로 포맷 후 사용해주시시오.]

FM라디오 모드

- FM 라디오 기능이 내장되어 있어 FM 라디오 청취가 가능합니다.
1. 동봉된 AUX 케이블(안테나) 연결 후 전원 스위치를 ON으로 옮겨 주십시오.
 2. M 버튼을 누르면 모드가 전환됩니다. ("FM MODE" 영문 음성이 출력 됩니다.)
 3. 재생/일시 정지 버튼을 한번 눌러다 보면 자동으로 주파수가 검색 / 저장됩니다.
 4. 주파수 저장이 완료되면 이전/다음 버튼을 눌러 저장된 주파수를 옮겨 FM 라디오를 청취할 수 있습니다.

외부기기 연결하기

- 동봉된 케이블을 스마트폰, 태블릿, PC 등에 유선으로 연결해서 사용할 수 있습니다.
1. 전원이 켜진 상태에서 충전 케이블을 한쪽은 BT-V3의 충전단자에, 다른 한쪽은 스마트폰(태블릿, PC 등)에 연결해 주십시오.
 2. M 버튼을 눌러 AUX 모드로 변경하여 주십시오.
 3. AUX 모드로 연결하신 경우 이전 곡, 다음 곡은 연결하신 기기에서만 조절할 수 있습니다.

통화하기

- BT-V3와 스마트폰(통화가 지원되는 태블릿 등)을 블루투스를 이용하여 연결하면 통화를 할 수 있습니다.
1. 전화 받기 : 전화가 올 때 재생 버튼을 한번 짧게 누르면 통화가 시작됩니다.
 2. 전화 걸기 : 통화 종료 후 재생 버튼을 한번 짧게 누르면 통화가 종료됩니다.
 3. 전화 거절하기 : 전화가 올 때 재생버튼을 길게 누르고 있으면 걸려오는 전화가 거절됩니다.
 4. 최근 통화내역으로 전화 걸기 : 재생 버튼을 짧게 두번 누르면 마지막 발신한 연락처로 전화 통화가 됩니다.
 5. 통화 중 스피커와의 거리가 1M 내에서 최상의 품질로 통화할 수 있습니다. 거리가 멀어질수록 통화 품질은 떨어집니다.

A/S 및 제품 문의

- A/S 및 제품 문의
www.fusionfnc.co.kr로 접속하셔서 고객센터 Q&A 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.
- 오배송/상품 불량 등의 경우
[배송 완료 2일 이내]에 게시판을 글을 남겨 주시고 반송해주세요.
- 오배송/상품 불량이 아닐 경우
왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 처리가 가능합니다.

KC인증

- KR-R-FNC-BT-V3
XU102244-22013A
- 품목명 : 특정 소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
- 모델명 : BT-V3
- 정격 : 3.7V 1,800mAh
- 전지 모델명 : HYY18650218
- 수입/판매원 : (주)퓨전에프엔씨
- A/S 전화번호 : 031)8028-2010
- 제조자 : Shenzhen light electronic technology Co.,Ltd.
- 제조국 : 중국
- 제조연월 : 제품생산번호(S/N) 참고